

# INTONACATRICE TIGRE

Calcecanapa® Tigre è un'intonacatrice a tazza, costituita sostanzialmente da un contenitore a imbuto con manico al quale è collegato un tubo con aria compressa.

## DESCRIZIONE

Calcecanapa® Tigre è un'intonacatrice a tazza ideale per l'applicazione di Calcecanapa® Termointonaco a parete e a soffitto.

L'intonacatrice è costituita da un contenitore a imbuto con manico al quale è collegato il tubo con aria compressa.

L'intonacatrice Tigre è un sistema rapido ed economico per effettuare la posa: l'estrema semplicità di funzionamento e la sua leggerezza, facilitano il lavoro dell'operatore, anche nel caso di personale non esperto.

La resa è di circa 60 metri quadri per 1 cm di spessore, in una sola ora di lavoro. E i vantaggi non finiscono qui: il sistema permette un'adesione perfetta su ogni tipo di supporto e aumenta del 5% la leggerezza finale degli impasti, quindi le caratteristiche termo-acustiche.

## UTILIZZO

La malta, di consistenza simile a quella adatta all'applicazione manuale, è introdotta nell'imbuto, prendendola direttamente dalla carriola.

Premendo a fondo sulla maniglia, grazie alla spinta dell'aria, la malta fuoriesce da ugelli posti sul fondo, proiettandosi direttamente sulla muratura. Lavorare ad una distanza dalla superficie compresa tra 10 e 30 cm.

Per ottenere risultati migliori, è consigliabile condurre delle prove, verificando la giusta consistenza della malta e regolando di conseguenza la pressione dell'aria.

## ALIMENTAZIONE

L'intonacatrice viene fornita assemblata e pronta all'utilizzo. Montare sul compressore il manometro in dotazione, collegare la pistola al tubo attraverso gli appositi raccordi e regolare la pressione da 3 a 6 atm.

Attenzione: per il corretto funzionamento è necessario che il compressore abbia una portata d'aria non inferiore a 350 litri/minuto.

Si consiglia l'impiego di compressori con una potenza di minima 3 HP. Modelli di potenze inferiori ai 3 HP e di portata inferiore a 350 litri/minuto non sono utilizzabili.

## AVVERTENZE

Durante il lavoro, ad intervalli regolari, lavare l'intonacatrice immergendola in acqua e dando aria a vuoto. A fine lavoro e/o in caso di inutilizzo prolungato, svitare i tappi nel fianco per facilitare la pulizia più profonda, liberando gli ugelli dei residui di malta con le punte in dotazione.



INTONACATRICE PER PARETE



INTONACATRICE PER SOFFITTO