

INTONACATRICE TIGRE

Calcecanapa® Tigre è un'intonacatrice a tazza, costituita sostanzialmente da un contenitore a imbuto con manico al quale è collegato un tubo con aria compressa.

DESCRIZIONE

Calcecanapa® Tigre è un'intonacatrice a tazza ideale per l'applicazione di Calcecanapa® Termointonaco a parete e a soffitto.

L'intonacatrice è costituita da un contenitore a imbuto con manico al quale è collegato il tubo con aria compressa.

L'intonacatrice Tigre è un sistema rapido ed economico per effettuare la posa: l'estrema semplicità di funzionamento e la sua leggerezza, facilitano il lavoro dell'operatore, anche nel caso di personale non esperto.

La resa è di circa 60 metri quadri per 1 cm di spessore, in una sola ora di lavoro. E i vantaggi non finiscono qui: il sistema permette un'adesione perfetta su ogni tipo di supporto e aumenta del 5% la leggerezza finale degli impasti, quindi le caratteristiche termo-acustiche.

UTILIZZO

La malta, di consistenza simile a quella adatta all'applicazione manuale, è introdotta nell'imbuto, prendendola direttamente dalla carriola.

Premendo a fondo sulla maniglia, grazie alla spinta dell'aria, la malta fuoriesce da ugelli posti sul fondo, proiettandosi direttamente sulla muratura. Lavorare ad una distanza dalla superficie compresa tra 10 e 30 cm.

Per ottenere risultati migliori, è consigliabile condurre delle prove, verificando la giusta consistenza della malta e regolando di conseguenza la pressione dell'aria.

ALIMENTAZIONE

L'intonacatrice viene fornita insieme a tubo di lunghezza 10 metri, raccordi e regolatore di pressione da 1/2".

Montare sul compressore il regolatore di pressione in dotazione, collegare la pistola al tubo attraverso gli appositi raccordi e regolare la pressione da 3 a 6 atm.

Per il corretto funzionamento è necessario utilizzare un compressore con le seguenti caratteristiche:

- **potenza** minima 3 HP;
- **pressione** minima 8 bar;
- **serbatoio** da 50-100 litri;
- **portata d'aria** minima di 350 litri/minuto.

Modelli con caratteristiche inferiori non sono utilizzabili.

AVVERTENZE

Durante il lavoro, ad intervalli regolari, lavare l'intonacatrice immergendola in acqua e dando aria a vuoto. A fine lavoro e/o in caso di inutilizzo prolungato, svitare i tappi in fianco per facilitare la pulizia più profonda, liberando gli ugelli dei residui di malta con le punte in dotazione.



INTONACATRICE PER PARETE



INTONACATRICE PER SOFFITTO