



CALCELATTE KIT ANTIMUFFA

PREPARAZIONE

Calcelatte è una scelta buona per la tua casa, per il tuo benessere e per la natura. Ma che fare quando le pareti sono soggette a muffa? Prima di procedere con la tinteggiatura a calce, è necessario trattare le superfici con il Borace Antimuffa. Un rimedio antico, sempre valido e attuale.

FASE 1 >> PULIZIA DEL SUPPORTO

Prima di tutto è necessario lavare bene le zone soggette alla muffa. Mescola in una bacinella un litro di acqua calda, un litro di aceto bianco e un cucchiaio di sapone liquido per i piatti.

Con una spugna abrasiva, imbevuta della soluzione, sfrega vigorosamente le superfici e risciacqua fino a rimuovere ogni traccia di sporco e muffa. L'aceto aiuterà ad allontanare macchie, cattivi odori e la sua azione acida favorirà la successiva applicazione del Borace Antimuffa.

FASE 2 >> APPLICAZIONE BORACE ANTIMUFFA

PREPARAZIONE DELLA SOLUZIONE per trattare fino a 50 mq



Borace Antimuffa	Acqua
500 grammi	10 litri

Sciogli 500 grammi di Borace Antimuffa in un secchio con 10 litri di acqua calda, mescolando bene.

Questa dose è indicata per il trattamento di circa 50 metri quadri di pareti, secondo il tipo di supporto.





CALCELATTE KIT ANTIMUFFA

PREPARAZIONE

APPLICAZIONE BORACE ANTIMUFFA

Applica la soluzione di Borace Antimuffa a pennello o a spruzzo (o con uno "spruzzino" da giardinaggio). È consigliabile non limitarsi alle zone attaccate dalla formazione di muffe, ma trattare con la soluzione di Borace Antimuffa l'intera parete contaminata. Vecchie pitture idrorepellenti sono causa di insalubrità, impediscono la traspirabilità della parete e vanificano l'applicazione, vanno quindi preferibilmente rimosse. Attendere 6-12 ore per la completa asciugatura, prima di procedere all'applicazione della tinta a calce.

AVVERTENZE

Proteggiti con occhiali e guanti durante la preparazione e l'applicazione del Borace Antimuffa. Le muffe sono dannose anche per inalazione, l'uso di una mascherina è assolutamente consigliato.

In caso di contatto accidentale con gli occhi, lavare abbondantemente con acqua e consultare un medico. Tenere lontano dalla portata dei bambini.

FASE 3 >> APPLICAZIONE TINTA A CALCE

PREPARAZIONE TINTA BIANCA

per imbiancare fino a
25 mq (in 2/3 mani)



Calcelatte PRO	Acqua
7,5 kg (mezza confezione)	6-8 litri

- Prendi un secchio vuoto da 15 litri;
- Versa mezza confezione di Calcelatte PRO (7,5 kg di prodotto) e aggiungi 6 litri d'acqua. Mescola bene con l'aiuto di un Mescolatore da Trapano fino ad ottenere un liquido denso e omogeneo.
- Se la tinta è troppo densa, aggiungere gradualmente 1-2 litri di acqua, mescolando bene. Per la giusta 'diluizione', usa la Coppa Ford: la densità ideale per applicare la tinta a pennello si raggiunge quando la coppa si svuota completamente in 12-15 secondi.
- Ora la tinta bianca è pronta!





CALCELATTE KIT ANTIMUFFA

PREPARAZIONE

QUANTA TINTA SI OTTIENE

Con le indicazioni di questa ricetta prepari 1 secchio di tinta bianca, necessaria per imbiancare in 2/3 mani fino a 25 metri quadri. Per il secondo secchio, ripeti la preparazione. Con un Kit di Calcelatte Antimuffa prepari 2 secchi di tinta e potrai tingeggiare circa 50 metri quadri di pareti.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Calcelatte Kit Antimuffa si applica su intonaci di nuova e vecchia realizzazione, vecchie pitture e rivestimenti asciutti, compatti, assorbenti e coesi.

In caso di supporti 'chiusi' poco assorbenti (cartongesso o pareti già dipinte con pitture superlavabili, ecc) oppure supporti costituiti da materiali eterogenei che determinano assorbimenti differenziati, preparare il supporto con una mano di Calcelatte Fondo Aggrappante. Fessure, screpolature, buchi devono essere chiusi con Calcelatte Stucco Rasante.

In caso di dubbi sulla preparazione del supporto, consultare le pagine Guide e Consigli e contattare la nostra assistenza tecnica.

APPLICAZIONE

La tinta a calce si applica a pennello con pennellate veloci e incrociate.

- Prima di ogni mano, inumidisci leggermente le pareti con acqua, utilizzando uno "spruzzino" da stiro/giardinaggio.
- Applica la tinta in 2/3 mani, applicando la mano di tinta successiva solo quando la precedente è completamente asciutta, indicativamente dopo 6-12 ore.

Appena applicata, la tinta è semitrasparente. Non insistere, è naturale: la calce raggiunge il suo completo potere coprente quando è del tutto asciutta.

In caso di dubbi sull'applicazione, consultare le pagine Guide e Consigli e contattare la nostra assistenza tecnica.

STRUMENTI

Secchio vuoto 15 litri	Mescolatore da trapano	Coppa Ford densimetro	Pennello ovale
			





CALCELATTE KIT ANTIMUFFA

PREPARAZIONE

AVVERTENZE

- La calce è un materiale alcalino: proteggiti con occhiali e guanti durante la preparazione e l'applicazione. In caso di contatto accidentale con gli occhi, lavare abbondantemente con acqua e consultare un medico. Tenere lontano dalla portata dei bambini. Vedi Scheda di Sicurezza
- E' sempre consigliabile effettuare preliminarmente campionature di prova, sia per verificare la compatibilità con i vari tipi di supporto che per valutare copertura, colore e resa.
- Si consiglia di conservare eventuali rimanenze di prodotto nell'imballo ben chiuso e possibilmente coperto con acqua.

ULTIMO AGGIORNAMENTO 01/03/2024

