



# CALCELATTE KIT ANTIMUFFA

MANUALE D'USO

Calcelatte è una scelta buona per la tua casa, per il tuo benessere e per la natura. Ma che fare quando le pareti sono soggette a muffa? Prima di procedere con la tinteggiatura a calce, è necessario trattare le superfici con il Borace Antimuffa. Un rimedio antico, sempre valido e attuale.

## FASE 1 >> PULIZIA DEL SUPPORTO

Prima di tutto è necessario lavare bene le zone soggette alla muffa. Mescola in una bacinella un litro di acqua calda, un litro di aceto bianco e un cucchiaino di sapone liquido per i piatti.

Con una spugna abrasiva, imbevuta della soluzione, sfrega vigorosamente le superfici e risciacqua fino a rimuovere ogni traccia di sporco e muffa. L'aceto aiuterà ad allontanare macchie, cattivi odori e la sua azione acida favorirà la successiva applicazione del Borace Antimuffa.

## FASE 2 >> APPLICAZIONE BORACE ANTIMUFFA

**PREPARAZIONE  
DELLA SOLUZIONE**  
per trattare fino a 50 mq



Borace Antimuffa	Acqua
500 grammi	10 litri

Sciogli 500 grammi di Borace Antimuffa in un secchio con 10 litri di acqua calda, mescolando bene.

Questa dose è indicata per il trattamento di circa 50 metri quadri di pareti, secondo il tipo di supporto.





# CALCELATTE KIT ANTIMUFFA

MANUALE D'USO

## APPLICAZIONE BORACE ANTIMUFFA

Applica la soluzione di Borace Antimuffa a pennello o a spruzzo (o con uno "spruzzino" da giardinaggio). È consigliabile non limitarsi alle zone attaccate dalla formazione di muffe, ma trattare con la soluzione di Borace Antimuffa l'intera parete contaminata. Vecchie pitture idrorepellenti sono causa di insalubrità, impediscono la traspirabilità della parete e vanificano l'applicazione, vanno quindi preferibilmente rimosse. Attendere 6-12 ore per la completa asciugatura, prima di procedere all'applicazione della tinta a calce.

## AVVERTENZE

Proteggiti con occhiali e guanti durante la preparazione e l'applicazione del Borace Antimuffa. Le muffe sono dannose anche per inalazione, l'uso di una mascherina è assolutamente consigliato.

In caso di contatto accidentale con gli occhi, lavare abbondantemente con acqua e consultare un medico. Tenere lontano dalla portata dei bambini.

## FASE 3 >> PREPARAZIONE SUPPORTO

Calcelatte Kit Antimuffa si applica direttamente su supporti murari asciutti, compatti, assorbenti e coesi, ma è fondamentale valutare attentamente la superficie da tinteggiare.

Su supporti difficili come vecchie pitture lavabili, cartongesso o calcestruzzo, si consiglia di utilizzare **Calcelatte Fondo Aggrappante**. Lo stesso vale se si vuole cambiare radicalmente il colore o passare da una superficie lucida a una opaca, o ancora in caso di pareti con vecchie riparazioni, macchie o imperfezioni evidenti.

Quando il supporto murario presenta dislivelli o è danneggiato, utilizzare **Calcelatte Stucco Rasante** per risarcire crepe, buchi e vecchie vernici scrostate. Inoltre può essere utilizzato per livellare superfici ruvide o preparare le pareti da cui è stata rimossa la carta da parati. È indispensabile anche sulle superfici in cartongesso, dove permette di coprire le giunzioni e ottenere un risultato uniforme e pronto per la finitura.

Qualora fosse necessario utilizzarli, attendere la completa asciugatura prima di procedere con la posa della tinta a calce.





## FASE 4 >> APPLICAZIONE TINTA A CALCE

### PREPARAZIONE TINTA BIANCA

per imbiancare fino a 25 mq  
(in 2/3 mani)



**Calcelatte PRO**

**Acqua**

7,5 kg (mezza confezione)

4-6 litri

- Prendi un secchio vuoto da 15 litri;
- Versa mezza confezione di Calcelatte PRO (7,5 kg di prodotto) e aggiungi 4 litri d'acqua. Mescola bene con l'aiuto di un Mescolatore da Trapano fino ad ottenere un liquido denso e omogeneo.
- Se la tinta è troppo densa, aggiungere gradualmente 1-2 litri di acqua, mescolando bene. Per la giusta 'diluizione', usa la **Coppa Ford**: la densità ideale per applicare la tinta a pennello si raggiunge quando la coppa si svuota completamente in 12-15 secondi.
- Ora la tinta bianca è pronta!

### QUANTA TINTA SI OTTIENE

Con le indicazioni di questa ricetta prepari un secchio di tinta bianca, sufficiente per imbiancare in 2/3 mani fino a 25 metri quadri. Per preparare il secondo secchio, ripeti la procedura. Con una confezione di Calcelatte PRO prepari 2 secchi di tinta, ideali per tinteggiare fino a 50 metri quadri di parete.

### APPLICAZIONE

La tinta a calce si applica a pennello, con movimenti leggeri del braccio o del polso, evitando di premere con il peso del corpo per garantire la stesura uniforme. Si applica in più strati sottili e semi-trasparenti con pennellate veloci per un effetto velato e naturale.

Dipingi sempre la tua parete in una volta sola. Non 'ripassare' macchie e difetti dopo che hai dipinto, quando la tinta sta iniziando ad asciugarsi. Appena applicata, la tinta è poco coprente. Non insistere, è naturale: la calce raggiunge il suo completo potere coprente quando è del tutto asciutta.



## Prima mano

Nebulizza leggermente il supporto con acqua qualche istante prima dell'applicazione, permettendo un assorbimento uniforme senza saturazione. Prima di iniziare, mescola bene la tinta e intingi il pennello per 2 cm, eliminando l'eccesso. Parti dall'angolo in alto e lavora con pennellate lunghe al massimo 30 cm, incrociate a V o a 8. Mantieni sempre bagnati sia il pennello che la zona di applicazione, procedendo con metodo e senza interruzioni, poiché eventuali riprese risultano visibili a lavoro asciutto.

Stendi un solo strato uniforme, evitando di "tirare" eccessivamente il prodotto. Se il pennello fatica a scorrere, inumidisci leggermente la parete e riprendi la stesura appena l'acqua è assorbita. Una volta completata la prima mano, arieggia l'ambiente senza forzare l'asciugatura e attendi 6-12 ore prima di proseguire.

## Seconda mano e successive

Il numero delle mani da applicare di norma è due o tre a seconda del tipo di supporto e dell'effetto desiderato. Prima di ogni mano, inumidisci nuovamente la superficie senza creare colature. Le mani successive vanno applicate in strati sottili e leggeri, per non rimuovere le precedenti.

Dopo 6-12 ore dall'ultima mano, nebulizza nuovamente la parete per favorire la carbonatazione e ridurre lo sfarinamento. In giornate particolarmente asciutte, ripeti la nebulizzazione dopo 24 ore.

In caso di dubbi sull'applicazione, consultare sul nostro sito web la pagina *Guide e Consigli* e contattare la nostra Assistenza Tecnica.

## STRUMENTI

Secchio vuoto 15 litri	Mescolatore da trapano	Coppa Ford densimetro	Pennello ovale
			



# CALCELATTE KIT ANTIMUFFA

MANUALE D'USO

## AVVERTENZE

- La calce è un materiale alcalino: si raccomanda l'uso di occhiali protettivi e guanti durante la preparazione e l'applicazione. In caso di contatto accidentale con gli occhi, sciacquare abbondantemente con acqua e consultare un medico.
- Il prodotto deve essere tenuto lontano dalla portata dei bambini. Fare riferimento alla Scheda di Sicurezza per ulteriori indicazioni.
- Evitare l'applicazione con temperature inferiori a 5°C o superiori a 30°C, poiché bruschi sbalzi termici ostacolerebbero la regolare carbonatazione e quindi l'indurimento del prodotto.
- È sempre consigliabile effettuare prove preliminari per verificarne la compatibilità con i diversi supporti e per valutarne copertura, colore e resa.
- Eventuali rimanenze di prodotto vanno conservate nell'imballo originale ben chiuso e, se possibile, coperte con acqua.

ULTIMO AGGIORNAMENTO 01/06/2025

